

# DR SERIES muisbediening

## NETWERK VIDEO RECORDER - Live



<b>1 Inloggen / Uitloggen</b>	In- en uitloggen van accounts. Wanneer er ingelogd is, dan wordt het account ID getoond. Wanneer er uitgelogd is, dan wordt de Login icoon getoond.
<b>2 Layout</b>	Gebruikt om de scherm layout te wijzigen naar enkel scherm, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 of 6x6.
<b>3 Vorige / Volgende groep</b>	Laadt de vorige/volgende scherm groep.
<b>4 Display</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• OSD (On Screen Display): In-/Uitschakelen van de OSD functie.</li><li>• Full: Toont de video in de volledig scherm modus.</li><li>• Aspect Ratio: Selecteer of u de originele beeldverhouding van de inkomende video van de camera wilt inschakelen.</li></ul>
<b>5 Freeze</b>	Zet het beeld stil. Selecteer nogmaals <b>Freeze</b> om het op te heffen.
<b>6 Alarm</b>	Door te drukken op deze knop terwijl het alarm geactiveerd is, worden alle NVR uitgangen gereset, inclusief de ingebouwde zoemer.
<b>7 Paniekopname</b>	Activeert / deactiveert paniekopname.
<b>8 Sequence</b>	Start de Live Sequential modus (toont kanalen opeenvolgend). Selecteer nogmaals <b>Sequence</b> om het te verlaten. <ul style="list-style-type: none"><li>• Full Sequence: Toont alle kanalen opeenvolgend (enkel en split screen instellingen).</li><li>• Cameo Sequence: Hierin wisselt alleen het scherm rechtsonder in een split screen instelling opeenvolgend.</li></ul>
<b>9 Camera selecteren</b>	Toont de geselecteerde camera in een enkel scherm formaat.
<b>10 Search modus</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Time-Lapse Search: Selecteer Search Mode &gt; Time-Lapse Search om direct opgeslagen data van de opnametabel te zoeken en af te spelen.</li><li>• Event Log Search: Selecteer Search Mode &gt; Event Log Search om te zoeken naar gebeurtenis logs en af te spelen van geassocieerde gebeurtenis opnames.</li></ul>
<b>11 Setup</b>	Gebruikt om toegang te krijgen tot het Setup menu.
<b>12 Wizard</b>	Door de Wizard te starten kunt u basis instellingen die nodig zijn voor de werking van het systeem configureren.
<b>13 Status indicatie</b>	Toont systeem status iconen. <ul style="list-style-type: none"><li> Geeft ontvangst van afstandsbediening aan.</li><li> Geeft verbinding met het netwerk aan.</li><li> Geeft twee-weg audiocommunicatie aan.</li><li> Geeft aan dat er ingezoomd is.</li><li> Geeft aan dat Freeze in gebruik is.</li><li> Geeft aan dat Sequence in gebruik is.</li><li><b>1/4</b> Geeft de huidige schermgroep aan.</li><li> Geeft aan dat er een gebeurtenis plaatsvindt.</li><li> Geeft het HDD gebruik aan. De icoon links wordt getoond wanneer de recycle instelling gebruikt wordt. Anders wordt de resterende HDD ruimte getoond als een percentage waarde.</li></ul>

# DR SERIES muisbediening

## NETWERK VIDEO RECORDER - Search



Actie	Handelingen
Directe weergave	Klik in de Live modus op de <b>Search Mode</b> icoon. Selecteer <b>Time-Lapse Search</b> of <b>Event Log Search</b> om de gewenste afspelmanner te bepalen.
Zoeken op Datum/Tijd	Klik in de Live modus op de <b>Search Mode</b> icoon en selecteer <b>Time-Lapse Search</b> . Klik op (5) en nu kunt u een datum en een tijd invoeren en op <b>Go</b> klikken. Nu kunt u beginnen met afspelen.
Zoeken op gebeurtenissen	Klik in de Live modus op de <b>Search Mode</b> icoon en selecteer <b>Event Log Search</b> . Selecteer een gebeurtenis om af te spelen.
Zoeken met de opnametabel	Klik in de Live modus op de <b>Search Mode</b> icoon en selecteer <b>Time-Lapse Search</b> . Bij (9) ziet u de <b>Record Table</b> . Klik op het gewenste tijdstip. Met de <b>afspeel toetsen</b> (2) kunt u de gewenste afspelmanner bepalen.
Zoeken met de kalender	Klik in de Live modus op de <b>Search Mode</b> icoon en selecteer <b>Time-Lapse Search</b> . Bij (3) ziet u de <b>Calendar</b> . Selecteer de juiste maand en dag. De <b>Record Table</b> (9) toont de opgenomen data van deze dag. Klik op het gewenste tijdstip. Nu kunt u beginnen met afspelen.
Zoeken op beweging	Klik in de Live modus op de <b>Search Mode</b> icoon en selecteer <b>Time-Lapse Search</b> . Klik op (4), selecteer <b>Motion Search</b> en vervolgens <b>Option...</b> , hier kunt u een begin en eind periode instellen voor de bewegingzoekactie en kunt u bij zone aangeven waar u in het beeld op beweging wil zoeken. Selecteer een beweging. Nu kunt u beginnen met afspelen.
Zoeken op text-in	Klik in de Live modus op de <b>Search Mode</b> icoon en selecteer <b>Time-Lapse Search</b> . Klik op (4) en selecteer <b>Text-In Search</b> . Hier krijgt u een overzicht van alle tekst-in gebeurtenissen, selecteer <b>Option...</b> om een specifieke periode, camera en zoektermen in te vullen. Hieruit komt een lijst met gebeurtenissen die u kunt selecteren. Nu kunt u beginnen met afspelen.
Filmfragment archiveren	Klik in de Live modus op de <b>Search Mode</b> icoon en selecteer <b>Time-Lapse Search</b> . Klik op (6) en selecteer <b>Clip Copy</b> . Geef de periode aan, welke camera's en of u een wachtwoord wilt gebruiken voor dit bestand.