

Network Camera

Quick Guide

DC-D4811WRX

DC-D4515WRX

DC-D4811WRX-A

DC-D4515WRX-A



Safety Precautions

WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO OUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Important Safeguards

1. Read Instructions

All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.

2. Retain Instructions

The safety and operating instructions should be retained for future reference.

3. Cleaning

Unplug this equipment from the wall outlet before cleaning it. Do not use liquid aerosol cleaners. Use a damp soft cloth for cleaning.

4. Attachments

Never add any attachments and/or equipment without the approval of the manufacturer as such additions may result in the risk of fire, electric shock or other personal injury.

5. Water and/or Moisture

Do not use this equipment near water or in contact with water.

6. Placing and Accessories

Do not place this equipment on an wall or ceiling that is not strong enough to sustain the camera. The equipment may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the equipment. Wall or shelf mounting should follow the manufacturer's instructions, and should use a mounting kit approved by the manufacturer.



This equipment and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the equipment and cart combination to overturn.

Do not place this equipment in an enclosed space. Sufficient ventilation is required to prevent an increase in ambient temperature which can cause malfunction or the risk of fire.

7. Power Sources

This equipment should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power, please consult your equipment dealer or local power company.

You may want to install a UPS (Uninterruptible Power Supply) system for safe operation in order to prevent damage caused by an unexpected power stoppage. Any questions concerning UPS, consult your UPS retailer.

This equipment should be remain readily operable.

8. Power Cord

Operator or installer must remove power and TNT connections before handling the equipment.

9. Lightning

For added protection for this equipment during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the equipment due to lightning and power-line surges. If thunder or lightning is common where the equipment is installed, use a surge protection device.

10. Overloading

Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in the risk of fire or electric shock.

11. Objects and Liquids

Never push objects of any kind through openings of this equipment as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the equipment.

12. Servicing

Do not attempt to service this equipment yourself. Refer all servicing to qualified service personnel.

13. Damage requiring Service

Unplug this equipment from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:

- A. When the power-supply cord or the plug has been damaged.
- B. If liquid is spilled, or objects have hit the equipment. C. If the equipment has been exposed to rain or water.
- D. If the equipment does not operate normally by following the operating instructions, adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the equipment to its normal operation.
- E. If the equipment has been dropped, or the cabinet damaged.
- F. When the equipment exhibits a distinct change in performance this indicates a need for service.

14. Replacement Parts

When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or that have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other hazards.

15. Safety Check

Upon completion of any service or repairs to this equipment, ask the service technician to perform safety checks to determine that the equipment is in proper operating condition.

16. Field Installation

This installation should be made by a qualified service person and should conform to all local codes.

17. Tmra

A manufacturer's maximum recommended ambient temperature (Tmra) for the equipment must be specified so that the customer and installer may determine a suitable maximum operating environment for the equipment.

FCC Compliance Statement

THIS EQUIPMENT HAS BEEN TESTED AND FOUND TO COMPLY WITH THE LIMITS FOR A CLASS A DIGITAL DEVICE, PURSUANT TO PART 15 OF THE FCC RULES. THESE LIMITS ARE DESIGNED TO PROVIDE REASONABLE PROTECTION AGAINST HARMFUL INTERFERENCE WHEN THE EQUIPMENT GENERATES, USES, AND CAN RADIATE RADIO FREQUENCY ENERGY AND IF NOT INSTALLED AND USED IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTION MANUAL, MAY CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO COMMUNICATIONS. OPERATION OF THIS EQUIPMENT IN A RESIDENTIAL AREA IS LIKELYTO CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, IN WHICH CASE USERS WILL BE REQUIRED TO CORRECT THE INTERFERENCE AT THEIR OWN EXPENSE.

WARNING: CHANGES OR MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE PARTY RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT. THIS CLASS OF DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN INTERFERENCE CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS.

WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment)

Correct Disposal of This Product

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)



This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Safety Symbols

Symbol	Publication	Description	
IEC60417, No.5031		Direct current	

Copyright

© 2021 IDIS Co., Ltd.

IDIS Co., Ltd. reserves all rights concerning this document.

Use or duplication of this document in part or whole without the prior consent of IDIS Co., Ltd. is strictly prohibited.

Contents of this document are subject to change without prior notice for reasons such as functionality enhancements.

Registered Trademarks

IDIS is a registered trademark of IDIS Co., Ltd.

Other company and product names are registered trademarks of their respective owners.

The software included in this product contains some Open Sources. You may obtain the corresponding source code which we have to distribute according to the license policy. For more information, refer to **System > General** page. This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors, and software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/). Also, this product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

Covered by one or more claims of the patents listed at patentlist.accessadvance.com.

Risk Group1



WARNING IR emitted from this product. Do not stare at operating lamp

Product tested against IEC62471

Warning: This product emits infrared light. Do not look into the IR LED.

Accessories

Upon purchasing the product, check inside the box to make sure all the following accessories are included. Some parts may differ depending on the situation.

ltem		
Network Camera	Guide Pattern	
Quick Guide	Screws (2ea.)	
Protect Connector	Allen Wrench	
Desiccant and Double-sided tape (each 2ea.)		


Please download software (IDIS Discovery, IDIS Center, IDIS Solution Suite Compact) and product manual from this link:
-https://www.idisglobal.com
-Search IDIS Discovery, IDIS Center, IDIS Solution Suite Compact.

Overview





- · Product color and design may vary depending on the model.
- · For more details on each part name, refer to the manual.

Dome Cover



Body






0	IR LED	0	Cable Access Hole
2	Lens	8	Alarm I/O, Audio I/O
3	Factory Reset Button	9	Wall/Ceiling Installation Hole
4	Bottom Cover	0	Cable Rubber
6	Network Port		
6	SD Memory Card Slot		


Camera Installation

Removing the Dome Cover

1 Loosen the screws counterclockwise using the Allen wrench provided with the product.




Remove the dome cover.



Inserting a SD Memory Card

Insert a SD memory card into the SD memory card slot with the 'microSD' printed facing upward.





Push the SD memory card until it disengages from the slot, and then pull it out.



microSD Logo is a trademark of SD-3C, LLC.


Installation

Remove the protrusion part from the cable rubberalong the dotted line..






Insert the LAN cable through the cable rubber using the protect connector.






The use of lubricant is recommended to insert the LAN cable smoothly.

Pull the cable slightly and arrange the rubber as shown below.






If you insert a thin cable or more than two cables, it is advised to finish by using silicon to make sure to perfectly waterproof it. (Silicon finishing part — refer to the bottom image.)




4 Assemble the cable rubber to the bottom cover.



5 Use the screws, anchor provided with the camera to secure the bottom cover on a wall or a ceiling.




Use the provided guide pattern to check the distance between the screw holes.




- 6 Connect external devices, the network cable, and the power adapter.
- 7 Adjust the angle. For more details, refer to <u>Angle</u>
 <u>Adjustment</u>.

8 Attach the enclosed desiccant to the designated space inside the dome cover using double-sided tape as shown below.



Angle Adjustment




0	1 Lens Rotation		Horizontal Rotation
2	Vertical Rotation		

Closing the Dome Cover



Before closing the dome cover, check if the gasket ring is firmly fixed.

Screw the dome cover clockwise using the allen wrench.





Remove the protective film from the outside of the dome cover.

Specifications

Operating Tempe	erature	-20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F)	
Boot Up Tempera	iture	0°C ~ 55°C (32°F ~ 131°F)	
Operating Humic	dity	0% ~ 90%	
Power Source		PoE (IEEE 802.3af Class 3)	
Power	DC-D4811WRX		
Consumption	DC-D4811WRX-A	PoE (IEEE 802.3af Class 3), 9.0W	
	DC-D4515WRX	PoE (IEEE 802.3af Class 3), 8.5W	
	DC-D4515WRX-A	JE (IEEE 802.3dl Class 3), 8.3VV	
Approval	•	FCC, CE, IP67, IK10	
External Dimens	ions (Ø x H)	120.6mm x 92.9mm (4.74" x 3.65")	
Weight (Main Un	it)	0.48kg (1.05lb)	

- DirectIP NVR makes it easy to use cameras without extra network configurations.
 Each camera can be controlled via the DirectIP™ NVR setup menu, without any PC.
 - For detailed camera settings, please see the camera setting pages of DirectlP™ NVR manual.
- To use your camera with non-DirectIP system (e.g. other NVR or VMS), refer to the camera manual and it can be downloaded from our website: <u>www.idisglobal.com</u>.



Сетевая камера

Краткое руководство пользователя

DC-D4811WRX

DC-D4515WRX

DC-D4811WRX-A

DC-D4515WRX-A



Правила техники безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ,

НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ). ВНУТРИ НАХОДЯТСЯ ДЕТАЛИ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТОРЫХ МОГУТ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.

Важные меры безопасности

1. Ознакомьтесь с инструкцией

Пользователь должен ознакомиться со всеми инструкциями по безопасности и эксплуатации до начала эксплуатации устройства.

2. Хранение инструкций

Инструкции по технике безопасности и эксплуатации должны сохраняться для дальнейшего использования.

3 Чистка

Перед началом чистки устройства отключите его от розетки. Не используйте жидкие аэрозольные чистящие средства. Для чистки используйте влажную мягкую ткань.

4. Дополнительно подключаемые компоненты

Не следует использовать дополнительные приставки и (или) оборудование без одобрения производителя, так как это может привести к возникновению пожара, поражению электрическим током или другим травмам.

5. Вода и (или) влага

Не используйте данное оборудование вблизи или в контакте с водой.

6. Размещение и принадлежности

Не устанавливайте оборудование на стену или потолок, которые не рассчитаны на вес камеры. Оборудование может упасть и привести к серьезной травме ребенка или взрослого или повреждению оборудования. При установке на стене или на полке необходимо руководствоваться инструкциями производителя и пользоваться монтажным комплектом производителя и пользоваться монтажным комплектом производителя образоваться производителя производит

Если устройство находится на тележке, перемещайте ее с осторожностью. При резком торможении, слишком сильных толчках и на неровных повержностях телемка с устройством может перевернуться. Не устанавливайте данное оборудование в закрытом помещении. Чтобы предупредить повреждение оборудования или возгорание в результате повышения температуры окружающей среды, необходимо обеспечить достаточную вентиляцию.

7. Источники питания

Эксплуатация оборудования должна проводиться только с использованием источника питания, указанного на бирке. Если вы не уверены относительно источника питания, обратитесь к дилеру оборудования или в местную электроэнергетическую компанию.

Вы можете установить ИБП (источник бесперебойного питания) для безопасной эксплуатации, чтобы предупредить повреждения, связанные с неожиданным нарушением энергоснабжения. По вопросам относительно ИБП обратитесь к продавцу ИБП.

Данное оборудование должно оставаться в рабочем состоянии.

8. Сетевой шнур

Перед началом работы с оборудованием оператор или монтажник должен отключить питание и соединения TNT.

9. Грозовая защита

Для дополнительной защиты устройства во время грозы, при оставлении устройства без присмотра или его бездействия в течение долгого времени отключите устройство го розетки, отсоедните антенну или кабельную систему. Защита оборудования от повреждения в результате удара молнии и скачков напряжения в сети. Если гром или молния являются обычным явлением для региона, где установлено оборудование, используйте ограничитель перенапряжения.

10. Перегрузка

Не перегружайте розетки и удлинители. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

11. Предметы и жидкости

Никогда не вставляйте в отверстия устройства посторонние предметы, так как они могут коснуться электрических контактов или короткозамкнутых деталей, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Избегайте попадания на оборудование жидкостей любого типа.

12. Обслуживание

Не пытайтесь самостоятельно обслуживать данное оборудование. Для проведения технического обслуживания обратитесь к квалифицированному специалисту.

13. Обслуживание при поломке

Отключите оборудование от розетки и обратитесь к квалифицированному специалисту при следующих условиях:

А. Если поврежден шнур питания или вилка.

- В. Если пролилась жидкость или посторонние предметы попали в корпус.
- С. Если устройство попало под дождь или подверглось воздействию
- D. Если оборудование не работает должным образом при выполнении инструкций по эксплуатации, выполните только те настройки, которые описаны в инструкции по эксплуатации, так как неправильная настройка других параметров может привести к повреждению и дорогостоящему ремонту для восстановления оборудования.
- Е. Если устройство уронили или поврежден корпус.
- Если в работе оборудования наблюдаются заметные изменения, необходимо провести техническое обслуживание.

14. Запасные части

При необходимости замены деталей убедитесь, что специалист по обслуживанию использует только разрешенные производителем запасные детали или же детали с характеристиками оригинальных частей. Несанкционированная замена деталей может привести к возгоранию, поражению электрическим током или другим рискам.

15. Проверка безопасности

После завершения обслуживания или ремонта оборудования попросите специалиста по обслуживанию провести проверку безопасности, чтобы убедиться, что оборудование находится в надлежащем рабочем состоянии.

16. Установка на месте

Данная установка должна проводиться квалифицированным специалистом и соответствовать всем местным нормам и правилам.

17. Рекомендуемая температура окружающего воздуха

Рекомендуемая максимальная температура окружающей среды (Timra) для оборудования должна быть указана для того, чтобы покупатель и монтажник могли определить максимальную рабочую температуру окружающей среды для оборудования,

Заявление о соответствии требованиям Федеральной комиссии по связи (FCC)

ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БЫЛО ПРОТЕСТИРОВАНО И ПРИЗНАНО СООТВЕТСТВУЮЩИМ ВСЕМ ОГРАНИЧЕНИЯМ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ КЛАССА А СОГЛАСНО ЧАСТИ 15 ПРАВИЛ FCC. ЭТИ ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ ВРЕДНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ В КОММЕРЧЕСКОЙ СРЕДЕ. ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГЕНЕРИРУЕТ, ИСПОЛЬЗУЕТ И МОЖЕТ ИЗЛУЧАТЬ РАДИОЧАСТОТНУЮ ЭНЕРГИЮ, КОТОРАЯ, В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ УСТАНОВКИ С НАРУШЕНИЯМИ ИНСТРУКЦИЙ, МОЖЕТ СОЗДАВАТЬ ПОМЕХИ РАДИОСВЯЗИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЖИЛОЙ ЗОНЕ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ВРЕДНЫЕ ПОМЕХИ, И В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН БУДЕТ УСТРАНИТЬ ПОМЕХИ ЗА СВОЙ СЧЕТ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ МОДИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С КОМПЕТЕНТНЫМ ОРГАНОМ МОГУТ ЛИШИТЬ ВАС ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ. ДАННЫЙ КЛАСС ЦИФРОВОЙ АППАРАТУРЫ СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ РЕГУЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ КАНАДЫ К ОБОРУДОВАНИЮ — ИСТОЧНИКУ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ.

Утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования

Правильная утилизация данного устройства (применимо в ЕС и других европейских странах с раздельными системами сбора отходов)



Данная маркировка на изделии или документации к нему указывает, что оно не подлежит утилизации совместно с другими бытовыми отходами по истечении срока годности. Чтобы избежать вредного воздействия на окружающую среду или здоровье человека вследствие бесконтрольной утилизации отходов, данные отходы подлежат отделению от других типов отходов и тщательной переработке для повторного использования.

При использовании оборудования в бытовых условиях пользователям следует выяснить, куда и каким образом доставить его в целях переработки для повторного использования.

При промышленном использовании пользователям следует связаться с поставщиком для выяснения соответствующих условий договора купли-продажи. Данное изделие подлежит утилизации отдельно от других промышленных отходов.

Обозначения, связанные с техникой безопасности

Значок Публикация		Описание	
===	IEC 60417, № 5031	Постоянный ток	

Авторские права

© 2021 IDIS Co., Ltd. Корпорация IDIS, Ltd. сохраняет за собой все права на данный документ.

Частичное или полное использование или копирование этого документа без предварительного получения согласия корпорации IDIS, Ltd. строго запрещено. Содержимое данного документа може́т быть изменено без предварите́льного уведомления по причинам, связанным с расширением функциональных возможностей.

Зарегистрированные товарные знаки

IDIS является зарегистрированным товарным знаком корпорации IDIS, Ltd.

Все остальные наименования компаний и продуктов являются зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.

Программное обеспечение в составе данного устройства содержит программное обеспечение с открытым исходным кодом. Вы можете получить соответствующий исходный код, который распространяется нами на основании политики лицензии. Подробнее можно узнать на странице Система > Общие. Этот продукт содержит программное обеспечение, разработанное Калифорнийским университетом в Беркли и его авторами, а также программное обеспечение, разработанное в рамках проекта OpenSSL для использования в инструментарии OpenSSL (http://www.openssl.org/). Кроме того, этот продукт включает криптографическое программное обеспечение, написанное Эриком Янгом (eay@cryptsoft.com).

Охраняется одним или несколькими пунктами патентных формул, указанных на caйте patentlist.accessadvance.com.

Risk Group1

WARNING IR emitted from this product. Do not stare at operating lamp

Product tested against IEC62471

Предупреждение: Изделие является источником инфракрасного излучения. Запрещается смотреть внутрь инфракрасного светодиода.

Комплектация

Во время приобретения устройства проверьте коробку, чтобы убедиться, что в комплект включены следующие принадлежности. В зависимости от ситуации некоторые детали могут быть разными.

Элемент		
Сетевая камера	Шаблон для ориентира	
Краткое руководство пользователя	Винты (2 шт.)	
Защитный соединительный провод	Торцовый ключ	
Осушитель и двусторонний скотч (по 2 шт.)		



Торцовый ключ, защитный соединительный провод и осушитель входят только в комплект поставки модели DC-D4216WRX.

Пожалуйста, скачайте программное обеспечение (IDIS Discovery, IDIS Center, IDIS Solution Suite Compact) и руководство пользователя по следующей ссылке:

-https://www.idisglobal.com


-Найдите IDIS Discovery, IDIS Center, IDIS Solution Suite Compact.

Обзор




- Цвет и конструкция устройства зависят от модели.
- Подробные сведения о каждом шифре детали см. в руководстве.

Купольная крышка



Корпус




0	ИК-светодиод	0	Отверстие для кабеля
2	Объектив	8	Тревожный вход/выход, аудио вход/выход
3	Кнопка сброса до заводских настроек	9	Отверстие для установки на стене/ потолке
4	Нижняя крышка	0	Кабельная резина
6	Сетевой порт		
6	Слот карты памяти SD		


Установка камеры

Съем купольной крышки

 Открутите винты против часовой стрелки с помощью торцового ключа, который поставляется в комплекте с устройством.




2 Снимите купольную крышку.



Установка SD-карты памяти

Вставьте SD-карту памяти в соответствующее гнездо, при этом надпись «micro SD» должна быть сверху.





Нажимайте на SD-карту памяти до тех пор, пока она не выйдет из гнезда, после чего выньте ее.



Логотип microSD является товарным знаком SD-3C, LLC.




Установка

 Снимите выступающую часть с кабельной резины по пунктирной линии.






 Протяните сетевой кабель через кабельную резину с помощью защитного провода.






Для упрощения протягивания сетевого кабеля рекомендуется использовать смазку.

3 Немного потяните кабель и расположите резину, как показано ниже.




 \checkmark

При протягивании тонкого кабеля или более чем двух кабелей рекомендуется обработка силиконом для обеспечения водонепроницаемости. (Место обработки силиконом - см. изображение ниже.)




Прикрепите кабельную резину к нижней крышке.



5 Закрепите заднюю крышку на стене или потолке с помощью винтов и дюбелей, которые поставляются вместе с камерой.




Используйте поставляемый шаблон для ориентира, чтобы проверить расстояние между отверстиями под винты.




- Подсоедините внешние устройства, сетевой кабель и блок питания.
- 7 Отрегулируйте угол. Подробнее см. раздел "Регулирование угла".

Закрепите прилагаемый осушитель в указанном месте внутри купольной крышки с помощью двустороннего скотча, как показано ниже.



Регулирование угла




0	Поворот объектива	3	Поворот по горизонтали
2	Поворот по вертикали		

Закрытие купольной крышки



Прежде чем закрыть купольную крышку проверьте надежность фиксации уплотнительного кольца.

Затяните винты на купольной крышке по часовой стрелке с помощью торцового ключа, который поставляется вместе с камерой.





Снимите внешнюю защитную пленку.

Технические характеристики

Рабочая температура		-20°C - 55°C (-4°F - 131°F)	
гаоочая темпера	пура	· ·	
Начальная темпе	ратура	0°C - 55°C (32°F - 131°F)	
Рабочая влажнос	ть	0 - 90 %	
Источник питани	19	РоЕ (IEEE 802.3af, класс 3)	
Потребляемая	DC-D4811WRX		
		РоЕ (IEEE 802.3af, класс 3), 9,0 Вт	
мощность	DC-D4811WRX-A		
	DC-D4515WRX		
		РоЕ (IEEE 802.3af, класс 3), 8,5 Вт	
	DC-D4515WRX-A		
Сертификации		FCC, CE, IP67, IK10	
Внешние габариты (Ø x B)		120,6 мм x 92,9 мм (4,74 дюйма x 3,65 дюйма)	
Масса (основного блока)		0,48 кг (1,05 фунта)	



• Импортер: ООО «Авикс Дистрибьюторский Центр» (ООО «Авикс ДЦ»)

• Адрес: 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, дом 44, помещение I, комната 19

• Дата изготовления устройства отмечена в серийном номере изделия, указанном на корпусе: седьмая и восьмая цифра слева обозначают год производства, девятая и десятая - месяц. Дополнительные сведения смотрите на веб-сайте www.idisglobal.ru



IDIS Co., Ltd.

For more information, please visit www.idisglobal.com